

BFE BFE



Referensdiskussion

Tilläggsmodulen BFE är avsedd för styrning av en direktmatad 1- eller 3-fas brandgasfläkt, i kombination med EXHAUSTO brandautomatik FSA303 eller BRC4.

Placering

BFE monteras i direkt anslutning till brandgasfläkten.

BFE övervakar kontinuerligt att den har kommunikation med FSA303/BRC4. Upphör kommunikationen startar brandgasfläkten. Detta gör att inga andra kablar än matningen till brandgasfläkten och BFE behöver brandskyddas. Om FSA303/BRC4 eller dess kablar skadas vid en brand, så att FSA303/BRC4 och BFE inte längre kommunicerar, startar brandgasfläkten och går så länge den skyddade matningen är intakt.